

Tower Pro

Die Dyness Tower Pro Serie mit Schutzart IP55 bietet dank des Plug and Play Systems mehrere Energieoptionen sowie die Möglichkeit für Fern-Updates und Monitoring. Mit nivellierbaren Füßen im Sockel lässt der Speicher auch auf unebenen Flächen ideal aufbauen.





Flexible Erweiterung

Bis zu 12 Cluster parallel, Energiekapazität von 7,68 kWh bis 276,48 kWh



Ultra Sicher

Intelligentes Feuerlöschsystem, Reaktion innerhalb von 5 Sekunden



Effizient

Libera combinazione dei moduli entro 3 anni



1C Entladung

Gleichzeitige Energieversorgung mehrerer Verbraucher, keine Sorge vor Stromausfällen



Automatische Selbsterhitzung

Betriebstemperatur von -20°C bis 55°C (optional)



Einfache Installation

O Verdrahtung, Installation innerhalb von 15 Minuten durch eine Person, spart Zeit und Mühe

Model	Tower Pro TP7	Tower Pro TP11	Tower Pro TP15	Tower Pro TP19	Tower Pro TP23
Produktmuster					
Batterietechnologie	LiFePO₄	LiFePO₄	LiFePO₄	LiFePO₄	LiFePO₄
Anzahl der Batteriemodule	2	3	4	5	6
Nennleistung	7,68 kWh	11,52kWh	15,36kWh	19,2kWh	23,04kWh
Nutzbare Energie	7,296kWh	10,944kWh	14,592kWh	18,24kWh	21,888kWh
Betriebsspannung	168-216V	252-324V	336-432V	420-540V	504-648V
Nominalspannung	192V	288V	384V	480V	576V
Nominalkapazität	40Ah	40Ah	40Ah	40Ah	40Ah
Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung *	7,68kW	11,52kW	15,36kW	19,2kW	23,04kW
Empfohlene Entladungstiefe (DOD)	95%	95%	95%	95%	95%
Abmessungen (B/T/H) [mm]	587/310/788	587/310/1009	587/310/1230	587/310/1451	587/310/1672
Nettogewicht [kg]	109,5	150	190,5	231	271,5
Temperaturbereich zur Ladung	0~55°C/-20~55°C (mit Heizfunktion)				
Temperaturbereich zur Entladung	-10~55°C/-20~55°C (mit Heizfunktion)				
Kommunikation			CAN/RS485/RS232		
Lebenszyklus**			≥8000 Zyklen		
Schutzart			IP55		
Garantie		Batte	erie 15 Jahre/BMS 10	Jahre	
Heizfunktion		F	TC-Heizung (optiona	al)	
Brandschutzfunktion	Aerosol-Feuerlöschsystem(optional)				
OTA-Upgrade aus der Ferne			Ausgestattet		
Bezeichnung des Batteriemoduls			HV9640		
Erweiterung		Bis zu 12	Tower–Pro im Paralle	elbetrieb	
Zertifizierungs und Sicherheitsstandard	IE	C62619/IEC63056/I	EC62477/IEC62040/	CE-EMC/VDE2510-5	50
Kompatible Wechselrichter	Kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG usw.				

* Maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung in Verbindung mit dem Wechselrichter beträgt 1 C.

* * Testbedingungen: 0,2 C Laden& Entladen, bei 25°C, 95% DOD







Battery System Tower Pro T-TP7/TP11/TP15/TP19/TP23 192-576V/40Ah

Dateiversion-20240712-V2-DE Die Informationen können während der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Inhaltsverzeichnis

G	Sesetzliche Erklärung	1
	Änderungshistorie Sicherer Umgang mit Lithiumbatterien	1 2
1	Einführung	4
	Kurzeinführung	4
	Product Properties	4
	Produktidentifikation	6
2	Produktspezifikationen	7
	Systemleistungsparameter	7
	Batteriemodul	8
	Batteriesteuerung	11
3	Installation und Konfiguration	15
	Umweltanforderungen	15
	Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort	16
	Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort	16
	Werkzeuge	16
	Schutzausrüstung	17
	Auspackkontrolle	17
	Geräteinstallation	20
4	Wartung	
	Fehlersuche	
	Austausch der Hauptkomponenten	35
	GEFAHR	
5	Lagerung	



Gesetzliche Erklärung

Das Urheberrecht an diesem Dokument gehört Dyness Digital Energy Technology Co., LTD. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dyness Digital Energy Technology Co., LTD. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln auszugsweise wiedergegeben, übersetzt, kommentiert oder dupliziert werden. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt entspricht den Designanforderungen für Umweltschutz und persönliche Sicherheit. Die Lagerung, Nutzung und Entsorgung der Produkte muss gemäß dem Produkthandbuch, dem entsprechenden Vertrag oder den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Sie können die entsprechenden Informationen auf der Website von Dyness Digital Energy Technology Co., LTD. überprüfen, wenn das Produkt oder die Technologie aktualisiert wird. Web URL: <u>http://www.dyness.com/</u>

Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Änderungshistorie

Änderungsnummer	Änderungsdatum	Änderungsgrund
V0	2022.10.23	Erstveröffentlichung.
V1	2024.11.05	Heizfunktion hinzufügen.

Sicherer Umgang mit Lithiumbatterien

🔨 GEFAHR

Vor der Installation oder dem Betrieb müssen Sie das "Tower Pro ESS Benutzerhandbuch" sorgfältig lesen.

Die Batterien erzeugen Hochspannungs-Gleichstrom und können tödliche Spannungen und Stromschläge verursachen.

Nur qualifizierte Personen dürfen die Batterien anschließen.

🔨 warnung

Dieses Produkt ist ein Hochspannungs-Gleichstromsystem und darf nur von autorisierten Personen betrieben werden.

Risiko einer Beschädigung des Batteriesystems oder einer Verletzung.

Trennen Sie das System NICHT, während das System läuft!

Halten Sie alle Stromquellen ausgeschaltet und stellen Sie sicher, dass sie spannungsfrei sind.

Eine Beschädigung der Batterie kann zum Austreten von Elektrolyt führen. Falls Elektrolyt austritt, berühren Sie weder den ausgetretenen Elektrolyt noch die entweichenden Gase und kontaktieren Sie umgehend das Kundendienstteam.

Falls versehentlich Kontakt mit dem ausgetretenen Material besteht, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Einatmen des ausgetretenen Materials: Verlassen Sie sofort den kontaminierten Bereich und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf.
- Augenkontakt: Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit klarem Wasser und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Hautkontakt: Waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Seife und klarem Wasser und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Verschlucken: Erbrechen herbeiführen und umgehend medizinische Hilfe aufsuchen.
- Bewegen Sie das Batteriesystem nicht, wenn es mit einem externen Erweiterungsmodul verbunden ist.

Falls Sie eine Batterie ersetzen oder hinzufügen müssen, kontaktieren Sie bitte das Kundendienstzentrum.

ACHTUNG

Risiko eines Batteriesystemausfalls oder einer verkürzten Lebensdauer.

Vor dem Anschließen

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

DYNESS

Überprüfen Sie nach dem Auspacken das Produkt und die Verpackungsliste. Falls das Produkt beschädigt ist oder Teile fehlen, wenden Sie sich an den örtlichen Händler. Vor der Installation stellen Sie sicher, dass das Stromnetz getrennt und die Batterie ausgeschaltet ist.

Verwechseln Sie nicht die positiven und negativen Kabel und stellen Sie sicher, dass es keinen Kurzschluss zum externen Gerät gibt.

Es ist untersagt, die Batterie direkt an Wechselstrom anzuschließen.

Das Batteriesystem muss ordnungsgemäß geerdet werden, und der Widerstand muss weniger als 1Ω betragen.

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Parameter des Batteriesystems mit den jeweiligen Geräten kompatibel sind.

Halten Sie die Batterie von Wasser und Feuer fern.

Während der Nutzung

Falls das Batteriesystem bewegt oder repariert werden muss, muss die Stromversorgung getrennt und die Batterie ausgeschaltet werden.

Es ist verboten, unterschiedliche Batterietypen miteinander zu verbinden.

Es ist verboten, die Batterie mit inkompatiblen oder defekten Wechselrichtern zu verbinden. Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen (um das Entfernen oder Beschädigen des Garantiesiegels zu vermeiden).

Im Brandfall darf nur ein Trockenpulver-Feuerlöscher verwendet werden, Schaumlöscher sind verboten.

Bitte öffnen, reparieren oder zerlegen Sie die Batterien nicht; dies ist ausschließlich Dyness-Mitarbeitern oder autorisiertem Personal vorbehalten. Wir übernehmen keine

Verantwortung für Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften oder Sicherheitsstandards für Geräte.

Wartung

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig.

Falls Batterien über einen längeren Zeitraum gelagert werden, müssen sie alle 10 Monate aufgeladen werden, und der Ladezustand (SOC) darf nicht unter 50% liegen.

Batterien müssen innerhalb von 12 Stunden nach vollständiger Entladung wieder aufgeladen werden.

Lassen Sie keine Kabel offen liegen.

Alle Batterieanschlüsse müssen für Wartungsarbeiten getrennt werden.

Bitte kontaktieren Sie den Lieferanten innerhalb von 24 Stunden, falls eine Unregelmäßigkeit auftritt.

Garantieleistungen sind ausgeschlossen für direkte oder indirekte Schäden aufgrund der oben genannten Punkte.

1 Einführung

Kurzeinführung

Tower Pro ist ein Hochspannungs-Batteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Batterien und gehört zu den neuen Energiespeicherprodukten, die von Dyness entwickelt und produziert wurden. Es kann zur zuverlässigen Stromversorgung verschiedener Geräte und Systeme eingesetzt werden. Tower Pro eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Leistung, begrenztem Installationsraum, eingeschränkter Tragfähigkeit und langer Lebensdauer.

Product Properties

- Das gesamte Modul ist ungiftig, umweltfreundlich und verursacht keine Umweltverschmutzung.
- Das Anodenmaterial besteht aus LiFePO4, was für eine hohe Sicherheit und eine lange Lebensdauer sorgt.
- Das Batteriemanagementsystem (BMS) verfügt über Schutzfunktionen gegen Tiefentladung, Überladung, Überstrom und hohe/niedrige Temperaturen.
- Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch verwalten und den Strom und die Spannung jeder Zelle ausgleichen.
- Flexible Konfiguration mehrere Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden, um Spannung und Kapazität zu erweitern.
- Das selbstkühlende Design reduziert die Geräuschentwicklung des gesamten Systems erheblich.
- Das Modul weist einen geringen Eigenverbrauch auf, es kann bis zu 10 Monate ohne Aufladung betrieben werden; kein Memory-Effekt, ausgezeichnete Leistung bei flachem Laden und Entladen.
- Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 bis +55°C / -20 bis +55°C (mit Heizfunktion), mit hervorragender Entladeleistung und Lebensdauer.
- Kompakte Größe und geringes Gewicht, das Standardmodul ist einfach zu installieren und zu warten.





Abbildung 1-1 Nameplate-Label des Batterie-Energiespeichersystems



Abbildung 1-2 Label mit Heizfunktion (Nur Systeme mit Heizfunktion tragen dieses Label)



Abbildung 1-3 WiFi-QR-Code-Label

Dyness Dyness		
Product Name:	LFP	Lithium Ion Battery
Module:		HV9640
Capacity/Voltage:		40Ah/96V
Total Storing Energy:		3.84kWh
Charge Voltage:		105~108V
Max. Discharge Powe	er:	3.8kW
Series Number:		Г
Manufacture Date:		
Research Stream	4	
www.dyness-tech.co DAQIN NEW ENERGY	m TECI	H(TAIZHOU) CO.,LTD

Abbildung 1-4 Batteriemodul I



Produktidentifikation

	Die Batteriespannung liegt über der sicheren Spannung, direkter Kontakt kann zu einem Stromschlag führen.
	Seien Sie vorsichtig und beachten Sie die Gefahren.
	Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung.
X	Entsorgen Sie ausgediente Batterien nicht mit Haushaltsmüll; sie müssen von Fachpersonal oder entsprechenden Institutionen recycelt werden.
	Nach der Nutzungsdauer der Batterie kann sie durch ein professionelles Recyclingunternehmen weiterverwendet werden.
CE	Diese Batterie erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinien.
Type Approved Safety Regular Production Surviviance Werk tax com ID 200000000	T Diese Batterie hat den TÜV-Zertifizierungstest bestanden.



2 Produktspezifikationen

Systemleistungsparameter

Tabelle 2-	1 Parameter	des Tower Pr	o-Systems		
Parameter	TP23	TP19	TP15	TP11	TP7
Modultyp	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Gespeicherte Gesamtenergie [kWh]	23.04	19.2	15.36	11.52	7.68
Nutzbare Kapazität [kWh]	21.888	18.24	14.592	10.944	7.296
Empfohlene Entladetiefe	95%	95%	95%	95%	95%
Maximale Entladetiefe	100%	100%	100%	100%	100%
Modulkonfiguration	6er Serie	5er Serie	4er Serie	3er Serie	2er Serie
Spannungsbereich [V/DC]	504 ~ 648	420 - 540	336 - 432	252 - 324	168 - 216
Spannung des Batteriesystems (V/DC)	576	480	384	288	192
Kapazität des Batteriesystems (Ah)	40	40	40	40	40
Ladespannung des Batteriesystems (V/DC)	648	540	432	324	216
Ladestrom des Batteriesystems [A] (Standard)	8	8	8	8	8
Ladestrom des Batteriesystems [A] (Normal)	20	20	20	20	20
Ladestrom des Batteriesystems [A] (Max)	40	40	40	40	40
Minimale Entladespannung des Batteriesystems (V/DC)	504	420	336	252	168
Entladestrom des Batteriesystems [A] (Standard)	8	8	8	8	8
Entladestrom des Batteriesystems [A] (Normal)	20	20	20	20	20
Entladestrom des Batteriesystems [A] (Max)	40	40	40	40	40
Maximaler Lade-/Entladestrom des Batteriesystems [A] (bei Verwendung in Kommunikation mit dem Wechselrichter)	40	40	40	40	40
Entladetemperaturbereich[°C]	-10~	√55° C/-20~	55 $^{\circ}$ C (with	heating func	tion)
Ladetemperaturbereich [°C]	0~5	55° C/-20~5	55° C (with h	eating functi	on)
Max. Entladeleistung [kW]	23.04	19.2	15.36	11.52	7.68
Max. Lade-/Entladeleistung [kW] (bei Verwendung in	23.04	19.2	15.36	11.52	7.68

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Dyness behält sich das Urheberrecht an diesem Dokument vor.

DYNESS		Т	ower Pro ESS-	Einheit Benutze	erhandbuch
Parameter	TP23	TP19	TP15	TP11	TP7
Kommunikation mit dem Wechselrichter)					
Kurzschlussstrom [kA]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Gehäuseschutz (IP)	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Abmossungen [mm]	1672*587*	1451*587*3	1230*587*	1009*587*	788*587*3
Abmessungen [mm]	310	10	310	310	10
Gewicht [kg]	241.5	206	170.5	135	99.5
Name des Batteriemoduls	HV9640	HV9640	HV9640	HV9640	HV9640
Anzahl der Batteriemodule (pcs)	6	5	4	3	2



Abbildung 2-1 Tower Pro TP11

Batteriemodul



Abbildung 2-2 Batteriemodul

Tabel	e 2-2 Produktparameter	

Modellbezeichnung	HV9640
Zelltechnologie	Li-Ion (LFP)
Kapazität des Batteriemoduls (kWh)	3,84
Spannung des Batteriemoduls (V/DC)	96
Kapazität des Batteriemoduls (Ah)	40

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch		DYNESS
Modellbezeichnung	HV9640	
Anzahl der Zellen des Batteriemoduls (pcs)	30	
Batteriezellenkapazität (Wh)	128	
Batteriezellenspannung (V/DC)	3.2	
Batteriezellenkapazität (Ah)	40	
Anzahl der Zellen des Batteriemoduls in Reihe (pcs)	30	
Ladespannung des Batteriemoduls (V/DC)	109.5	
Ladestrom des Batteriemoduls (Standard) [A]	20	
Ladestrom des Batteriemoduls (Normal) [A]	40	
Ladestrom des Batteriemoduls (Max) [A]	40	
Minimale Entladespannung des Batteriemoduls (V/DC)	84	
Entladestrom des Batteriesystems (Standard) [A]	20	
Entladestrom des Batteriesystems (Normal) [A]	40	
Entladestrom des Batteriemoduls (Max) [A]	40	
Abmessungen (B*T*H, mm)	587*310*241	
Kommunikationsmodus	CAN/RS485	
Verschmutzungsgrad (PD)	II	
Umgebungstemperatur (°C)	0 bis +50	
IP-Schutzklasse	IP55	
Gewicht (kg)	34.5	



Abbildung 2-3 HV9640 Oberer Stecker



Abbildung 2-4 HV9640 Unterer Steckerr





Abbildung 2-5 Kompositstecker – männlich



Abbildung 2-6 Kompositstecker – weiblich

Tabelle 2-3	Definition	des	Steckers

Artikel	Name	Definition
1	Kompositstecker – männlich	Ausgang des Batteriemoduls und Kommunikationsschnittstelle
2	Kompositstecker – weiblich	Ausgang des Batteriemoduls und Kommunikationsschnittstelle

labelle 2-4 Port-Definition

Nr.	Kompositstecker – männlich	Kompositstecker – weiblich
1	Positiver Ausgang	Negativer Ausgang
2	Negativer Ausgang	Modul negativ
3	GND	GND
4	IP2	IP1
5	IM2	IM2
6	IP1	IP2
7	IM1	IM1
8	HEAT-	HEAT+

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch



Nr.	Kompositstecker – männlich	Kompositstecker – weiblich
9	HEAT-	HEAT+

Batteriesteuerung







	Tabelle 2-5 Steckerverteilung				
Artikel	Name	Definition			
1	Devellel 1#	Parallele Kommunikationsverbindung von Multi-Cluster-			
I		Systemen			
r	Darallal 2#	Parallele Kommunikationsverbindung von Multi-Cluster-			
2		Systemen			
2	Wechselrichter	RJ45-Kommunikationsanschluss zwischen Batteriesystem			
5	CAN/RS485	und Wechselrichter			
Л	Externer positiver	Verbindung des Batteriesystems mit dem positiven			
4	Anschluss	Anschluss des Wechselrichters			

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Dyness behält sich das Urheberrecht an diesem Dokument vor.

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

Artikel	Name	Definition
5	WAKE-Taste	Halten Sie die Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um
		das Batteriesystem starten.
6	Externer negativer	Verbindung des Batteriesystems mit dem negativen
0	Anschluss	Anschluss des Wechselrichters
7	WiFi-Statusleuchte	Anzeige des aktuellen WiFi-Status
8	WiFi-Antenne	Empfangen und Senden von WiFi-Signalen
		Hauptschalter des Batteriesystems, dieser muss
9	DC-Schalter	eingeschaltet sein, bevor die Power-On- und Power-
		WAKE-Schalter eingeschaltet werden; Kurzschlussschutz.



Abbildung 2-10 Power-On-Schalter

Nr.	Definition
1	Negativer Ausgang
2	Positiver Ausgang
3	GND
4	IP1
5	IM2
6	IP2
7	IM1
8	HEAT-
9	HEAT+



Abbildung 2-11 BDU-Frontansicht

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

DYNESS

Tabelle 2-7 LED-Statusanzeigen									
Batteriestat	SOC (%)		BAT	COM			SC	C	
us	SUC (%) RUI	RUN	STATE	COIVI	FAULI	LED1	LED2	LED3	LED4
Abschaltung	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
	75 <soc≤10 0</soc≤10 	•	AUS	•	AUS	•	•	•	•
Dava'ta da fu	50 <soc≤75< td=""><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td></soc≤75<>	•	AUS	•	AUS	•	•	•	AUS
Bereitschaft	25 <soc≤50< td=""><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td><td>AUS</td></soc≤50<>	•	AUS	•	AUS	•	•	AUS	AUS
	0 <soc≤25< td=""><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>AUS</td><td>AUS</td></soc≤25<>	•	AUS	•	AUS	•	AUS	AUS	AUS
	SOC=0	•	AUS	•	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
	SOC=100	•	AUS	•	AUS	•	•	•	•
	75 <soc<10 0</soc<10 	•	•	•	AUS	•	•	•	Blinken
Ladung	50 <soc≤75< td=""><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>•</td><td>Blinken</td><td>AUS</td></soc≤75<>	•	•	•	AUS	•	•	Blinken	AUS
	25 <soc≤50< td=""><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>Blinken</td><td>AUS</td><td>AUS</td></soc≤50<>	•	•	•	AUS	•	Blinken	AUS	AUS
	0≤SOC≤25	•	•	•	AUS	Blinken	AUS	AUS	AUS
	75 <soc≤10 0</soc≤10 	•	Blinken	•	AUS	•	•	•	•
	50 <soc≤75< td=""><td>•</td><td>Blinken</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td></soc≤75<>	•	Blinken	•	AUS	•	•	•	AUS
Entladung	25 <soc≤50< td=""><td>•</td><td>Blinken</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>•</td><td>AUS</td><td>AUS</td></soc≤50<>	•	Blinken	•	AUS	•	•	AUS	AUS
	10≤SOC≤25	•	Blinken	•	AUS	•	AUS	AUS	AUS
	0 <soc<10< td=""><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>•</td><td>AUS</td><td>AUS</td><td>AUS</td></soc<10<>	•	AUS	•	AUS	•	AUS	AUS	AUS
	SOC=0	•	AUS	•	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

- Wenn die FAULT-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie einen Fehleralarm hat.
- Wenn die COM-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie normal ist.
- •Wenn die RUN-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass das System normal arbeitet.
- Wenn die BAT STATE-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie geladen wird.
 - Blinken bedeutet, dass die Batterie entladen wird.
- Die SOC-Anzeige zeigt den aktuellen SOC-Status der Batterie an. Blinken bedeutet, dass die Batterie geladen wird.

GEFAHR

Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter vor dem Aufwecken der Batterie eingeschaltet

ist. Andernfalls wird der automatische Testprozess beeinträchtigt und es kann zu Gefahren kommen.

Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter während des normalen Betriebs NICHT aus, sondern nur



in Notfällen.

Andernfalls kann es zu einem plötzlichen Stromanstieg der Batterie kommen.



Falls der DC-Leistungsschalter aufgrund von Überstrom oder Kurzschluss auslöst, müssen Sie 30 Minuten warten, bevor Sie ihn wieder einschalten, da sonst Schäden am Leistungsschalter entstehen können.



Abbildung 2-12 "Inverter CAN/RS485"-Port-Pins

	Tabelle 2-8 Definition der "Inverter CAN/RS485"-Port-Pins			
PIN	Farbe	Definition		
PIN1	Orange/Weiß	485_B		
PIN2	Orange	485_A		
PIN3	Grün/Weiß	Reserviert		
PIN4	Blau	CANH		
PIN5	Blau/Weiß	CANL		
PIN6	Grün	NC		
PIN7	Braun/Weiß	NC		
PIN8	Braun	NC		



3 Installation und Konfiguration

Umweltanforderungen

GEFAHR

Sauberkeit

Das Batteriesystem verfügt über Hochspannungsanschlüsse. Die Umgebungsbedingungen beeinflussen die Isolierung des Systems.

Vor der Installation und dem Einschalten müssen Staub und Metallspäne entfernt werden, um das System sauber zu halten.

Die Umgebung muss bis zu einem gewissen Grad staubgeschützt sein.

Während des kontinuierlichen Betriebs des Systems müssen Staub und Feuchtigkeit regelmäßig überprüft werden.

Feuerschutzsystem

Der Raum muss mit einer Brandschutzanlage oder Feuerlöschern ausgestattet sein (Empfohlen: Schaumlöscher). Die Brandschutzanlage muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befindet. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Nutzung und Wartung von Brandschutzausrüstungen.

Erdungssystem

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Erdungspunkt für das Batteriesystem stabil und zuverlässig ist. Falls das Batteriesystem in einer unabhängigen Gerätehütte (z. B. Container) installiert wird, muss sichergestellt werden, dass die Erdung der Hütte stabil und zuverlässig ist. Der Widerstand des Erdungssystems muss ≤100 m Ω betragen.

ACHTUNG

Temperatur

Arbeitstemperaturbereich des Tower Pro-Systems: -20°C bis +55°C; optimale Temperatur: 18°C bis 30°C; eine Überschreitung des Arbeitstemperaturbereichs kann zu Übertemperatur-/Untertemperaturalarmen oder zum Schutz des Batteriesystems führen, was zu einer verkürzten Lebensdauer führen kann.

Heizungsanlage (optional)

Es ist erforderlich, ein Heizsystem auszustatten, um das Batteriesystem innerhalb des entsprechenden Temperaturbereichs zu halten. Falls die Umgebungstemperatur unter 2°C fällt, wird das System mit Heizfunktion automatisch in den Heizmodus wechseln. Die Heizung kann in diesem Fall entweder durch den Wechselrichter oder die Batterie selbst betrieben werden. Die Bedingung für das Abschalten der Batterie als Stromquelle ist

SOC<20%. Wenn die niedrigste Batterietemperatur über 5°C liegt, wird der Heizmodus beendet.

Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort

GEFAHR

Bitte beachten Sie, dass die Batterie mit einem Mindestabstand zu umgebenden Geräten oder anderen Batterien installiert werden muss. Bitte beachten Sie das folgende Diagramm für die Mindestabstände.





Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort



Abbildung 3-2 Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort

Werkzeuge

Für die Installation des Batteriepacks erforderliche Werkzeuge:

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch





Abbildung 3-3 Installationswerkzeuge

Schutzausrüstung

Wir empfehlen das Tragen der folgenden Schutzausrüstung bei Arbeiten mit Batterien:





Isolierte Handschuhe

Schutzbrille



Sicherheitsschuhe

Abbildung 3-4 Schutzausrüstung

Auspackkontrolle

- Beim Eintreffen des Geräts am Installationsort muss das Entladen gemäß den Vorschriften erfolgen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Batterie darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Siehe Abschnitt 3.3.
- Vor dem Auspacken sollte die Gesamtanzahl der Pakete anhand der mitgelieferten Versandliste überprüft werden, und alle Pakete sollten auf Unversehrtheit geprüft werden.

 Gehen Sie vorsichtig mit der Ware um und schützen Sie die Oberflächenbeschichtung.
 Nach dem Öffnen der Verpackung sollten die Installationsmitarbeiter die technischen
 Unterlagen lesen, die Komponenten gemäß Konfigurationstabelle und Packliste überprüfen und sicherstellen, dass alle Waren vollständig und unversehrt sind. Falls die Innenverpackung beschädigt ist, muss eine detaillierte Untersuchung und Dokumentation erfolgen.

Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

	:55
--	-----

	Tabelle 3-1 Packliste					
	Artikel	Spezifikationen	Menge	Bild		
	BDU	587*310*180mm	1	DYNESS		
	Kommunikationsk abel zum Wechselrichter	Standard, b/L2000 mm/RJ45-Stecker auf beiden Seiten	2			
	Stromkabel – positiv	Positives Kabel 6 mm², rot, 2 m	1	\bigcirc		
	Stromkabel – negativ	Negatives Kabel 6 mm², schwarz, 2 m	1	\bigcirc		
	Photovoltaiksteck er-F	Zum positiven Batteriepol	1			
	Photovoltaiksteck er-M	Zum negativen Batteriepol	1			
A	Wasserdichter RJ45-Stecker	Kommunikationsansc hluss zur BDU	2			
	OT-Klemme	OT4-6	2			
	Schraube	Zylinderschraube mit Innensechskant, drei Kombinationen M5*14	2			
	Schraube	Kreuzschlitzschraube mit Außensechskant, drei Kombinationen M6*14	8			
	CAN-Widerstand	RJ45-CAN-120, Pin7&8	1			
	Expansionsbolzen	Expansionsschraube	4			
	Befestigungsbügel	Zur Sicherung an der Wand	4	0 0		

Tower	Pro ESS-Einheit Benutzer	DYNESS		
	Artikel	Spezifikationen	Menge	Bild
	Base	587*310*186mm	1	
	Garantiekarte	/	1	Warranty Card
	Schreiben an den Kunden			Letter to customer
	Packliste	/	1	Packing list
	Batterie	HV9640 96V/40Ah	1	
В	Schraube	Zylinderschraube mit Innensechskant, drei Kombinationen M5*14	2	
	Packliste	/	1	Packing list

Geräteinstallation

Installationsvorbereitung

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung alle technischen Anforderungen erfüllt.
- 2. Bereiten Sie die Geräte und Werkzeuge für die Installation vor.
- 3. Bestätigen Sie, dass der DC-Leistungsschalter in der AUS-Position steht.

Mechanical Installation





GEFAHR

Das Batteriesystem ist ein Hochspannungs-Gleichstromsystem. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich des Tower Pro stabil und zuverlässig ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Batteriesystem ausgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen. Ein elektrischer Schlag und Schäden am Wechselrichter können auftreten, wenn die Batterie direkt angeschlossen wird, ohne ausgeschaltet zu sein.

Andernfalls kann das System nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die Batteriespannung ist sehr hoch – achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit bei der Messung.

WARNUNG

Ein einzelnes Batteriemodul wiegt 34,5 kg. Falls keine Hebevorrichtung verfügbar ist, muss die Installation mit Hilfe weiterer Personen erfolgen, insbesondere wenn die Batteriemodule in einer erhöhten Position installiert werden.

Überprüfen Sie alle Strom- und Kommunikationskabel doppelt. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Wechselrichters mit der des Batteriesystems übereinstimmt.

- Schalten Sie den Wechselrichter ein und stellen Sie sicher, dass alle Stromversorgungsgeräte normal funktionieren.
- Starten Sie das Batteriesystem. Siehe Tabelle 3-2 Batterietestsystem Schritt 2.

Tabelle 3-2 Batterietestsystem

Schritt 1 Elektrische Installation

Nach dem Stapeln des HV9640-Moduls muss es mit zwei Schrauben auf der linken und rechten Seite fixiert werden. Die Module werden mit Schrauben befestigt und verbunden. Am Boden der Batterie-Basis befindet sich ein spezieller Docking-Punkt, wie in der Abbildung unten dargestellt:



Schritt 2 Batterietestsystem

1. Schalten Sie den DC-Leistungsschalter der BDU ein.



2. Halten Sie die WAKE-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Batterie einzuschalten.



3. Überprüfen Sie die Ausgangsspannung des Systems.

- Verwenden Sie ein Multimeter, um die Ausgangsspannung an den positiven und negativen Anschlüssen der BDU zu messen.
- Die Ausgangsspannung sollte dem Spannungsbereich in Tabelle "P7 Tabelle 2-1 Parameter des Tower Pro-Systems" entsprechen.

4. Halten Sie die "WAKE"-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Batterie abzuschalten.



Drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten

5. Schalten Sie den BDU DC BREAKER auf AUS..



Tabelle 3-3 WAKE-Tasten-Statusanzeigen

•Wenn das rote Licht dauerhaft leuchtet, zeigt dies einen Batteriefehler an

• Wenn das grüne Licht blinkt, ist der Batteriestatus normal, aber die Kommunikation mit dem Wechselrichter ist fehlgeschlagen.

•Wenn das grüne Licht dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung zwischen Batterie und Wechselrichter hergestellt und die Batterie kann normal verwendet werden.



Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

Schritt 3 Wechselrichter anschließen

1. Verbinden Sie das externe Stromkabel mit dem Wechselrichter.

(Falls das 2m-Stromkabel nicht lang genug ist, verwenden Sie ein anderes Stromkabele mit denselben Spezifikationen, jedoch nicht länger als 3 m.)





An die DC+ Klemme des Wechselrichters anschließen An die DC- Klemme des Wechselrichters anschließen

2. Schließen Sie das Inverter CAN/RS485-Kommunikationskabel an den RJ45 CAN/RS485-Port des Wechselrichters an.



Anschluss an den RJ45 CAN/RS485-Port des Wechselrichters

Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen

1. Verbindungsvorbereitung

Laden Sie die Dyness Smart ESS-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter, um den vollen Funktionsumfang Ihrer Batterie zu nutzen.



© Dyness behält sich das Urheberrecht an diesem Dokument vor.

Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen

Registrieren Sie sich nach der Installation der APP, klicken Sie auf "Registrieren" und rufen Sie die Registrierungsseite auf. Folgen Sie den Anweisungen, um den Registrierungsprozess abzuschließen

• E-Mail eingeben

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre E-Mail-Adresse korrekt einzugeben, den Sicherheitscode zu senden und einzugeben;

• Kontoinformationen ergänzen

Falls dieses Konto zum ersten Mal für die Registrierung des APP-Clients verwendet wird, müssen die Kontoinformationen ergänzt werden. Bitte geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie die Zeitzone aus;

• Installateurinformationen ergänzen

Der Standard-Organisationscode lautet EC03B0. Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur, falls Änderungen erforderlich sind.

Bitte setzen Sie das Häkchen im Feld Vereinbarung, um anzugeben, dass Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zugestimmt haben;

• Registrierung erfolgreich

Klicken Sie auf "Registrieren", um zur Anmeldeoberfläche zurückzukehren. Geben Sie Ihr Konto und Passwort ein, um sich anzumelden.

"	"通觉 @ 图 题) 09:32	
←	÷	• 0 (m) 00 31
Register	Password	w English
Register for an account to access the full features of the app	ø	Welcome
		Dyness Smart Ess
	Timezone	-,
E-mail	(+08:00) Asia/Shanghai	Username/Email
🖂 demo@abc.com		
Security Code	Installer Information	in
		Password
₩ 039400 Sena	Please contact your installer and get	Dessword 🕲
Username	their organization code for subsequent after-sales service.	I have read and agree to the User
A abc	Organization Code	
Password	💩 ЕСОЗВО 🖌	Login
<u>ک</u> *****		Forgot Password? Register
Timezone	I have read and agree to the User Agreement and Privacy Policy.	
🌐 (+08:00) Asia/Shanghai 🗸 🗸	Register	
Installer Information	Already have an account? ClickLogin	^
2. Schritte zur Verbindung		
APP :		
 Anlage erstellen 		
Melden Sie sich in Ihrem Kont	to an und klicken Sie auf "Anlage	erstellen".



Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen



Informationen automatisch aus. Beim Erstellen einer Anlage ist der Geschäftstyp in der

(Folgen Sie den Anweisungen, um die grundlegenden Informationen der Anlage zu vervollständigen: Geschäftstyp, Name der Anlage, Standort, Anlagentyp. Wenn Sie die Anlage nicht in der Nähe des tatsächlichen Standorts erstellen, können Sie in der Spalte "Standort" nach dem Standort der Anlage suchen, und das System füllt den Rest der Informationen automatisch aus. Beim Erstellen einer Anlage ist der Geschäftstyp in der

Regel "BESS". Der APP-Client erkennt automatisch Ihren aktuellen Standort.

Regel "BESS". Der APP-Client erkennt automatisch Ihren aktuellen Standort. .)

© Dyness behält sich das Urheberrecht an diesem Dokument vor.

Shar

5324

Ningt

Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen



System-Informationen

Bitte ergänzen Sie die Systeminformationen der Anlage entsprechend der tatsächlichen Situation der neuen Anlage: Anlagentyp, Netzanschlusstyp usw. Tipp: Das APP-Benutzerterminal zeigt das Layout der Anlage entsprechend dem Netzanschlusstyp an und analysiert die Anlagendaten basierend auf der installierten Kapazität. Wir empfehlen, "Batterie-Cluster" als Anlagentyp auszuwählen.



Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen

Optionale Informationen

Ergänzen Sie die verbleibenden Informationen entsprechend der tatsächlichen Situation des Nutzers. Je vollständiger die eingegebenen Informationen sind, desto besser lässt sich die Anlage verwalten. Die optionalen Informationen können leer gelassen werden.

• Erstellung abgeschlossen

Nachdem alle oben genannten Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie oben rechts auf "Speichern", um die Erstellung der Anlage abzuschließen.

5		
⇒h."	@ Ø [⊡⊫∜17:30
← Plant Inform	nation	Save
Business Type		
BESS		>
Name of the plant		
Dyness-TowerPro		
Location 215124, Wuzhong	Qu, Suzh.	>
Plant Type		
Battery cluster		>
Grid Connection Typ	e	
Full Grid Feed-in		>
Optional		~

Logger hinzufüge

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen" in den Hinweisen, scannen Sie den QR-Code des Geräts oder geben Sie die Seriennummer ein. Nach der korrekten Eingabe der Seriennummer wird der Logger als erfolgreich hinzugefügt angezeigt.

Tipp: Klicken Sie auf "Bestätigen", um direkt zur Netzwerkkonfiguration zu springen (siehe "WiFi-Netzwerkkonfiguration" unten).

284	◆ ■ IED \17.22
• Dyne	ess-TowerPro 🗮
(As	iia/Shanghai)
-	
allowed	- ① -
-9000000	
	Tips
The plant has successfully, de logger?	been created o I need to add a
Cancel	Confirm
Battery	
Voltage	Current
Temperature	Total Discharged
Guerries	íї́і А History Me



Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen

WiFi-Netzwerkkonfiguration

• Verwenden Sie die Dyness Smart ESS-App, um den QR-Code auf dem Wi-Fi-Logger-Etikett zu scannen.



Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der Anlage, wählen Sie "Netzwerk konfigurieren", klicken Sie auf die Seriennummer des Netzwerk-Loggers und dann auf "Konfiguration starten".

111 2 4	(a) (0) * (a) 17:39	"
• Dy	ness-TowerPro 📃	Config Network Add Device
	 Create Plant Modify Plant Add Logger Config Network Delete Plant Device List Plant Vistor 	Prepare for config network Please select the device to be networked 1. Slide left to remove the device form list 2. Gray unselectable devices indicate that the device may not be in the config state 3. Devices that are not in the network need to be manually triggered to be in the network
Battery Voltage	Current	🛜 R07E7A466813000A
Temperature	Total Discharged	
~	~ 0	Start Configuration

 Klicken Sie auf "Konfiguration starten", um das Netzwerk einzurichten, und warten Sie, bis die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist.



Tower Pro ESS-Einheit Benutzerhandbuch

Schritt 4 Verbindung mit Wi-Fi herstellen

ul 🗟 ♥ 🕼 \$ 📖 17:39	u _a 曲完● ④ Ø\$ 001 17:39	"af 😤	@ 🕼 🖬 17
- Wi-Fi Select	← Config Network Results	Dyne	ss-TowerPro
Wi-Fi Select	Config Network	2024-11-08 1	7:49 (Asia/Shanghai)
Select Wi-Fi and enter the password	Results		
 Produktivne Autory 	Please view the results of the device for config network		0.00 603
2.46 Only			
	🛜 R07E7A466813000A		
Wi-Fi Name	Success	(T+T)	(†)
🛜 "Dyness lab 2.4G" Chang		****	
Password required 🚺			
Wi-Fi Password		Battery	
<u></u>		Voltage 199.60 V	Current 0.00 A
		Temperature	Total Discharged
		23.10°C	
	Done	~	<i>ଲ</i> ୦

Tabelle 3-4 WiFi-Statusanzeigen

• Falls die gelbe Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass das Netzwerk nicht verbunden oder fehlerhaft konfiguriert wurde.

• Falls die gelbe Leuchte dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die Netzwerkkonfiguration erfolgreich war und die Kommunikation gerade hergestellt wird.

• Falls die grüne Leuchte dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass die Netzwerkkonfiguration erfolgreich war und die Kommunikation zwischen BMS und Wi-Fi normal funktioniert.

Schritt 5 Batteriestatus anzeigen

Nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration warten Sie 5–10 Minuten, klicken Sie auf "Geräteliste", dann auf "Logger" wie unten angezeigt. Anschließend können Sie "Grundlegende Informationen" und "Untergeräte" sehen. Klicken Sie auf "BMS", um detailliertere Informationen zur Batterie anzuzeigen, wie z. B. Zellspannungen, Temperatur und weitere Daten.

Dyness-TowerPro	← Devices	← Logger Detail 🗮	← Battery Detail
2024-11-11 09:34	C. Search Secial Number	2	
Modify Plant		R07E7A466813000A	2410240001
Add Longer	Logger • Device Status •	2024-11-11 09:49 (Asia/Shanghal)	2024-11-11 09:49 (Asia/Shanghai)
S Confin Network		Basic Information Sub Devices	Basic Information Charge-Discharge 1
Coning Network Delete Plant	 Logger: R07E7A466813000A Dyness-TowerPro. 2026-11-11 0F49 (AsiarShamphal) 	Device Model RSW-1-10001	Basic Information
Device List		Turne of Crimmunications	Bdu Serial Number:
A Plant Vistor	That's it. I from a brand	WI-Fi	2410240001
			App Version Number:
		300 s	241106119
			Current
Sattery		Signal Strength: 92 S	0.0 _A
Voltage Current			Total Voltage:
199.60 v 0.00 A		Sub Devices	199.6v
Temperature Total Discharged		BMS	
20.30		2410240001 •	Number Of Battery Strings Per Box 30
Max Temperature-			
៍ ៣			្ត្រ តា ្
And and a second s			Read and Address Reads
Overview History Me			Realizer History Events
televy He televy He televation → televations	141 9 8 80 mit	*#\$. + 8 30 (*) 1	Realizer History Events
Conversions History Me 4℃ ⊕ 8 80 0011 - Battery Detail	*aft ⊕ B BD (P 1) ← Battery Detail 🚍	*d th: ← B BD (P1) ← Pack Detail	Teating History Events *a ♥. ⊕ 8 80 (01) ← Pack Detail Ξ
Att 4 6 80 mini	*4® ⊕ BD point ← Battery Detail Ξ	*a® + € 80 mil	Readines History Develo
Retery Detail	*a® ≠880 mit ← Battery Detail Ξ 21/0240001	*4* + 0 80 mil	Pauline History Dents
terrerer featury Ne The PERFORM Battery Detail E 2410240001 2024-11-11 09:46 (data/bangha)		*.4 €: 00000000000000000000000000000000000	Realiser History Dents *d R # 0 (00) rot 0 (00) rot € Pack Detail Ξ 2410240001-01 2024-11-11 0P-0P (Aus/Shamphon) 2024-11-11 0P-0P (Aus/Shamphon)
Ratery Detail Battery Detail 2410240001 3034-171-11 04-04 (Asket/Baugus) atlion Charge-Discharge Temperatu	Charge-Discharge Charge-Discharge Constantion	Pack Detail Pack Pack Detail Pack Pack	Number History Events *4 € ● 0 (00) rest ● € Pack Detail ■ ● 0 ● ● 2410240001-01 ● ● 201-111 01 40 (Aust/Banghad) ■ ■ stic Information Cell Valtage Cell Temp
Converse Indury Ne Reality Detail Battery Detail 2410240001 3034-11-11 04-46 (AutoRhampton attion <u>Charge-Discharge</u> Temperatu arge-Discharge	Charge-Discharge Comparison Charge-Discharge Temperate	Pack Detail Pack Deta	Realiser History Events *d R ● B BD rest € Pack Detail • ● • ● B BD rest • ● B BD rest • ● • ● B BD rest • ● B BD rest • ● • ● B BD rest • ●
Converse Induty Ne Reality Detail Battery Detail 2410240001 303-13-11 04-46 (AutoRhampton attion Charge-Discharge Temperatu targe-Discharge	Battery Detail Battery Detail Battery Detail Deail Deail Deail Deail Deail Deail Deail	Pack Detail Pack	Realition History Events *d % # 01 BD rest * Pack Detail * * * * * Pack Detail * * </td
territor network Netwo	Arter Vetal Autor Vet	Pack Detail Pack Deta	Number Holdery Desires *4 € # 0 100 rest # 0 100 rest € Pack Detail # # • € Pack Detail # # # • € Pack Detail #
territor Parkey Ne territor Parkey Ne territor Parkey Detail territor Parkey 2410240001 3024-11-11 0F46 (AdadDecognad) atlon Charge-Discharge Co 0	Adda Battery Detail Battery Detail De	Pack Detail	Realities History Desire **# With the set of the s
territor Ne Malery Ne R Part of the second	Battery Detail Battery Detail Detail 2410240001 2024-11-11 09-40 (Auerthumpton) formation Charge-Discharge Temperature Maximum Temperature Value: 20.4cc Minimum Temperature Value:	Pack Detail Pack Detail Pack Detail Pack Detail Pack Contail Pack Contail Pack Contail Pack Containers Cell Voltage Cell Ter Rack: Information Cell Voltage Cell Ter Rack: Information Pack Pack	Number Hotery Desire * 4 % ● 0 (00 001) ● 0 (00 001) * 4 % ● 0 (00 001) ● 0 (00 001) • 2 ± 102 00001-01 2020-11-11 00 +00 (0 unal/banghad) ● ● tsic information Call Vultage Call Tomp Coll Voltage 1 2 3 4 5 3.226 × 3.326 × 3.327 × 3.327 × 3.327 × 3.327 3.327 × 3.327 × 3.327 × 3.327 3.327 × 3.327 × 3.327 × 3.327
	Battery Detail Battery Detail Document D	Pack Detail Pack Deta	Number History Desires *4 % ● B (B) (Post) ● B (B) (Post) • ● Pack Detail ● • ● • B (B) (Post) ● • ● Pack Detail ● • ● • B (B) (Post) ● • ● • B (B) (Post) ● • ● • ● ● • ● • ● ● • ● • ■ ● • ■ • ● ● • ■ • ● ● • ■ • ● • ● • ■ • ■ ● • ■ • ■ • ● • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ ● • ■ • ■ ● • ■ • ■ ● <td< td=""></td<>
	Action of the second of t	Pack Detail Pack Deta	Number Holdery Desires * 4 R ← 0 B (0 0 mm) ← 0 B (0 0 mm) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
te version in alloy in a second in a secon	Additional Construction Additional Constend Construction Additino Additino Additino Addit	Pack Detail Pack Deta	Number Heatery Desires ▲ 01 (2017) ▲ 01 (2017) ▲ 01 (2017) ▲ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ▲ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017) ■ 01 (2017)
	Addition of the second se	Pack Detail Pack Deta	Number Heatery Desires ▲ 01 ● 0100 011 ● 0100 011 ▲ Pack Detail ■ ■ ▲ 2410240001-01 2020-11-11 01 of 01 (Saudhengelat) ■ Size-11-11 01 of 01 (Saudhengelat) ■ ■ Size-12-11 10 of 01 (Saudhengelat) ■ ■ Size-13-22 01 Size-13-23 Size-13-23 ■ ■ Size-13-22 02 Size-13-23 Size-13-23 Size-13-23 Size-13-23
tion Charge-Discharge Temperatu rege-Discharge	Battery Detail Battery Detail D	Pack Detail Pack Deta	Number Heatery Desires • ■ # Heatery ■ ■ ■ ■ = ■ = ■ = = ■ = = ■ =
	Battery Detail Battery Detail D	Pack Detail Pack Deta	Number History Desires ▲ # 100 res1 ▲ # 100 res1 ▲ # 100 res1 ▲ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ▲ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ▲ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ▲ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # # A * * ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # # 2 * * ■ # 2 * * ■ # 4 * 5 ■ # # 2 * * ■ # 2 * * ■ # 100 res1 ■ # # # # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # 100 res1 ■ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Tenning Battery Capacity: Construction Co	Arther Detail Autory Detail Det	Peck Detail Peck Deta	Number Holdery Density ▲ 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (
	Att Constant of the second of the secon	Peck Detail Peck Detail Peck Detail De	Number Heatery Desires • ■ RED 011 • ■ RED 011 • ■ RED 011 • • ■ Red Detail • ■ RED 011 ■ • ■ Red Detail • ■ Red Detail ■ • ■ Red Detail • ■ Red Detail ■ • ■ Red Detail • ■ Red Detail ■ • ■ Red Detail • ■ Red Detail ■ • ■ Red Detail • ■ Red Netail ■ • ■ Red Netail • ■ Red Netail ■ • ■ Red Netail • ■ Red Netail ■ • ■ Red Netail • ■ Red Netail • ■ Red Netail 1 • ■ Red Netail • ■ Red Netail ■ Red Netail 3.226
Denoise Polacy Ne Polacy Detail Polacy Detail Po	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pack Detail Pack Deta	Native History Date: • ■ REC Pack ● ■ REC Pack ■ ■ REC Pack • ■ REC Pack • ■ REC Pack ■ ■ REC Pack ■ • ■ REC Pack • ■ REC Pack ■ ■



Schritt 6 OTA Helper in der App

Falls Nutzer ein BMS-Firmware-Update per OTA durchführen müssen, kann der Installateur einen Aktivierungscode bereitstellen. Das Update dauert 1-10 Minuten. Währenddessen darf die App nicht geschlossen oder die Batterie ausgeschaltet/neugestartet werden.

Die detaillierten Schritte sind wie folgt:

?≎ h."	@ 10 10:15	"4S		@ 🗑 🗐 10:16	?#€		4 0 10:54	2 h."		@ 🗑 🖅 1448
		÷	OTA Helper	Redeem	÷	OTA Helper	Redeem	÷	OTA Helper	Redeem
O User 70763855	tash sam	Available firm	nware	/	Available fir	mware		Available fir	mware	
yuximei@uyiness-	-techcom			10				Device	BMS	
								Type Firmware	TowerPro APP	241030 16
User Profile	>							Name	2008_01	
Modify Password	>					Redeem code		Version	V119	
& Account Cancellation	>				Please ent	er your firmware u	pgrade	Release Time	2024-10-30 16	:23:45
Languages	English >		Amo •		2235	Ce Ce		Firmware Size	90112	
OTA Helper	>		· <u>(</u>		2233		1	Comments		
			No data available		Cano	el Re	edeem	Expiration	2024-11-12 10	:51:45
(i) About	V2.0.2 >								Firmware Upgrad	
										mt - C
습 때 Overview History	A Me									
ાંથી છે.	👁 🛍 💷 14:50		_	● 0 (10:58	°.d €	_	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
← OTA Helper		÷	OTA Helper		÷	OTA Helper				
Current power stations		Current powe	er stations		Current pow	ver stations				
Name of		Name of			Name of					
the plant	210	the plant	Dyness-Iowerr	-10	the plant	Dyness-TowerPr	0			
Selected firmware		Selected firm	iware		Selected firm	nware				
Device BMS		Up	grading in prog	ress	Rer	note upgrade res	ults			
Type Firmware TowerPro_APP	_241030_16		Ō			00:03:13				
Name 2008_01		3	00:00:03	3		Success	_			
Version V119			Cancel	0		Done	_			
Select the device to be upgr	aded		-							
Battery: 2410240001		Batter	y: 2410240001		• Batte	ry: 2410240001				
2024-11-11 14:46(Asia/Shang	ghai)	2024-11		gital)	2024-1					
				6						
Upgrade Now			Upgrade Now			Upgrade Now				

Nachdem die App anzeigt, dass das Upgrade erfolgreich war, können Sie manuell zur Hauptansicht der Anlage zurückkehren.

Schritt 7 Parallelsystem

Wichtig:

Die Parallelschaltung der Tower Pro-Serie und alle anderen damit verbundenen Arbeiten dürfen nur von professionellen und qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Die Gesamtspannungsdifferenz zwischen den Clustern beträgt weniger als 20 V; der SOC jedes Clusters sollte 100% betragen und der zeitliche Abstand zwischen dem neu hinzugefügten Cluster und dem bestehenden Cluster sollte weniger als 6 Monate betragen. Es dürfen maximal 12 Tower Pro-Cluster parallel angeschlossen werden.

1. Parallelschaltung

Das allgemeine Konfigurationsdiagramm des Tower Pro in Parallelschaltung sieht wie folgt aus. Nehmen wir zum Beispiel drei Cluster:



Abbildung 5-5 Allgemeines Konfigurationsdiagramm des Tower Pro

Kommunikationsnetzwerkkabelverbindung zwischen Tower pro und Tower pro: Standard-Netzwerkkabele

Bei parallelen Multi-Cluster-Systemen besteht die Kommunikationsleitungsverbindung zwischen den Clustern aus Parallel 2 des Hosts und Parallel 1 des zweiten Clusters (Sklave) usw. Schließen Sie dann einen 120-Ω-CAN-Widerstand an den Anschluss von Parallel 1 des Masters und Parallel 2 des letzten Sklaven an. Stellen Sie die Stabilität der CAN-Kommunikation sicher.



Schritt 7 Parallelsystem DYNESS DYNESS 51 10 Kommunikationsnetzwerkkabelverbindung zwischen Wechselrichter und Tower Pro (Host): CAN/RS485 der BDU des Tower Pro mit dem Kommunikationsanschluss des Wechselrichters verbunden **DYNESS** Achtung

- Die parallel geschalteten Tower Pro müssen das gleiche Modell und die gleiche Kapazität haben.
- During capacity expansion, make sure SOC of each module is 100%.
- Stellen Sie sicher, dass der SOC aller Module bei 100% liegt, bevor Sie eine Kapazitätserweiterung durchführen

4 Wartung

Fehlersuche

n Gefahr

Das Batteriesystem ist ein Hochspannungs-Gleichstromsystem. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich des Tower Pro stabil und zuverlässig ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Batteriesystem ausgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen. Falls die Batterie direkt mit dem Wechselrichter verbunden wird, ohne dass sie ausgeschaltet wurde, kann dies zu Stromschlägen oder Schäden am Wechselrichter führen.

Andernfalls kann das System nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die Batteriespannung ist sehr hoch – achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit bei Messungen.

Nr.	Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
1	Das Drücken der "WAKE"-Taste schaltet das Gerät nicht ein, und die Anzeige bleibt aus.	Der BDU DC- Leistungsschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den BDU DC- Leistungsschalter ein.
		Die Batteriespannung ist stark abgesunken (<80 V) oder beschädigt.	Kontaktieren Sie den Batteriehersteller für eine weitere Inspektion.
D "V 2 ei Ai rc	Das Drücken der "WAKE"-Taste schaltet das Gerät ein, aber die	Unsachgemäße Platzierung der Batterien und der BDU während der Installation führt zu einer Fehlausrichtung der Blindsteckstifte.	Überprüfen Sie den Blindsteckstift und setzen Sie den fehlplatzierten Blindsteckstift zurück.
	ein, aber die Anzeige bleibt rot.	Schutz des Batteriesystems.	Laden Sie die Batterie auf, um den Schutzmodus zu verlassen, oder kontaktieren Sie den Batteriehersteller für eine weitere Inspektion.
3		Die Batterie befindet sich im Tiefentladungsschutz.	Laden Sie die Batterie auf, um den Schutzmodus zu verlassen.
	Die Batterie hat keine Spannungsausga	Kommunikationsfehler mit dem Wechselrichter.	Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Kommunikationskabels und die PIN- Belegung korrekt sind.
	De.	Der Wechselrichter weist einen Fehler auf.	Überprüfen Sie Wechselrichterfehler und setzen Sie den Wechselrichter zurück.



	Dattariashashalta	BDU-Gleichstrom- Leistungsschalter ist geöffnet	Schalten Sie den BDU DC- Leistungsschalter ein.
4	ng	Die Batterie befindet sich im Tiefentladungsschutz.	Laden Sie die Batterie auf, um den Schutzmodus zu verlassen.
		Die Batterie befindet sich im Schlafmodus	Halten Sie die "WAKE"-Taste ca. 15 Sekunden lang gedrückt.
	SOC-Sprünge während des Lade- und Entladevorgangs der Batterie.	Das Batteriesystem wurde lange Zeit nicht vollständig aufgeladen und kalibriert.	Führen Sie eine vollständige Ladekalibrierung durch.
5		Inkonsistenter SOC der Batteriemodule.	Das System führt 10 bis 30 vollständige Ladeausgleichszyklen durch (abhängig vom SOC-Unterschied der Module variiert die Anzahl der vollständigen Ladeausgleiche); oder laden Sie jedes Batteriemodul separat mit der BDU und einer Gleichstromversorgung vollständig auf.
		Unterschiede in der Zellkonsistenz oder Zellenschäden.	Kontaktieren Sie den Batteriehersteller für eine weitere Inspektion.

Austausch der Hauptkomponenten

Austausch des Batteriecontrollers (BDU)



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Dyness behält sich das Urheberrecht an diesem Dokument vor.



• Entfernen Sie die zwei Schrauben an der BDU und entnehmen Sie die BDU aus dem System.



Abbildung 4-1 BDU rechter Stecker

- Tauschen Sie die BDU aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben.
- Nach dem Austausch der neuen BDU muss der Batterie-Selbsttest erneut durchgeführt werden (siehe P19 Tabelle 3-2 Batterietestsystem).

GEFAHR

🔨 danger

Die Wartung der Batterie darf nur von geschultem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Schalten Sie das Batteriesystem vor der Wartung aus.

Spannungsprüfung:

[Regelmäßige Wartung] Überprüfen Sie die Batteriesystemspannung mit der

Überwachungssoftware. Prüfen Sie, ob die Systemspannung normal ist, z. B. ob die Spannung einzelner Zellen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Spannungsprüfung:

[Regelmäßige Wartung] Überprüfen Sie den SOC des Batteriesystems mit der Überwachungssoftware.

Prüfen Sie, ob der SOC der Batterien normal ist.

Kabelprüfung:

[Regelmäßige Wartung] Führen Sie eine Sichtprüfung aller Kabel des Batteriesystems durch. Überprüfen Sie, ob Kabel beschädigt, gealtert oder locker sind.

Ausgleich:

[Regelmäßige Wartung] Das Batteriesystem wird unausgeglichen, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht vollständig aufgeladen wurde. Lösung: Führen Sie alle 10 Monate eine Ausgleichswartung (volle Ladung) durch. Diese Wartung sollte durchgeführt werden, wenn externe Geräte wie die Überwachungssoftware sowie Batterie und Wechselrichter ordnungsgemäß kommunizieren.

Überprüfung des Ausgangsrelais:

[Regelmäßige Wartung] Überprüfen Sie das Ausgangsrelais unter geringer Last (niedriger Strom) im AUS- und EIN-Zustand. Hören Sie, ob das Relais klickt – dies zeigt an, dass es normal schaltet.



5 Lagerung

Für eine langfristige Lagerung (mehr als 3 Monate) sollten die Batteriezellen bei einer Temperatur von 5 bis 45°C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von <65% und in einer nicht korrosiven Umgebung aufbewahrt werden.

Das Batteriemodul sollte innerhalb eines Temperaturbereichs von 5 bis 45°C in einer trockenen, sauberen und gut belüfteten Umgebung gelagert werden. Vor der Lagerung sollte die Batterie auf 50-55% SOC aufgeladen werden.

Wir empfehlen, das Batteriesystem alle 10 Monate zu aktivieren (Entladen und Laden). Für bereits installierte und genutzte Batteriesysteme ist es notwendig, die Batterie regelmäßig vollständig aufzuladen, um den SOC zu kalibrieren. Es wird empfohlen, mindestens alle 2 Wochen eine vollständige Ladung und Kalibrierung durchzuführen..

ACHTUNG

Die Lebensdauer der Batterie wird erheblich verkürzt, wenn die oben genannten Lagerungsanweisungen nicht beachtet werden.

6 Versand

Das Batteriemodul wird vor dem Versand auf 50% SOC oder gemäß Kundenanforderungen voraufgeladen. Die verbleibende Kapazität der Batteriezellen hängt von der Lagerungszeit und den Bedingungen nach dem Versand ab.

Die Batteriemodule entsprechen dem UN38.3-Zertifizierungsstandard.

Insbesondere müssen die speziellen Vorschriften für den Straßengüterverkehr und das aktuelle Gesetz über Gefahrgüter, insbesondere das ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) in der jeweils gültigen Fassung, beachtet werden.







www.plentisolar.de