

Gebrauchsanweisung für Montageset PV-Module an Doppelstabmatten



	1. 2x Doppelstabmatten Haken 2. 2x Sicherungsmutter M8 3. 2x Kugelschraube M8x20mm 4. 4x Zylinderkopfschrauben M6x16mm 5. 4x Klemmplatte 6. 2x Distanzhülse 20mm 7. 2x PV-Modul Nutenstein 8. 3x Kugelschraube M8x50mm 9. ACHTUNG: Inbusschlüssel 5mm und Maulschlüssel 13mm wird benötigt
	Legen Sie das PV-Modul flach auf den Boden, sodass die Rückseite nach oben schaut. Schrauben Sie den Doppelstabmatten Haken (1) mit der Kugelschraube M8x20mm (3) und der Sicherungsmutter M8 (2) mit Hilfe eines Maulschlüssels 13mm und eines Inbusschlüssels 5mm (9) in die oberen vorgegebenen Montagelöcher des PV-Moduls.
	In die unteren Montagelöcher des PV-Moduls schrauben Sie nun die Klemmplatten (5) zusammen mit der Distanzhülse 20mm (6), der Kugelschraube M8x50 (8) und dem Nutenstein (7) mit Hilfe eines Inbusschlüssels 5mm (9) an. Allerdings nur bis die Kugelschraube M8x50mm etwas halt in dem Gewinde des Nutensteins hat.
	Anschließend hängen Sie das PV-Modul mit der vorher angebrachten Halterung in die Doppelstabmatte. Sobald das PV-Modul sicher zwischen den Stäben hängt können Sie mit einem Inbusschlüssel 5mm (9) die beiden Zylinderkopfschrauben M6x16mm (4) mit dem Haken verschrauben.
	Die unteren Klemmplatten fädeln Sie zwischen den Maschen der Doppelstabmatte hindurch, sodass eine Platte vor und eine Platte hinter den senkrechten Stäben der Stabmatte ist. Drehen Sie dann die Platten im Anschluss um 90°, um eine Klemmung der Klemmplatte möglich zu machen.
	Danach verschrauben Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels 5mm (9) die Klemmplatten mit dem PV-Modul. !!!Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der unteren Halterung, andernfalls könnte das Modul nicht verschraubt werden!!!